

# **MICROH**

**PROFESSIONAL PRODUCTS**

[www.microhpro.com](http://www.microhpro.com)



**MANUEL D'OPÉRATION**  
**LEDP64KDII/LEDP64SDII**  
noir argent

# Instructions pour LEDP64KDII

Cet appareil est un effet de lumière qui peut créer des effets décoratifs, il est conçu pour les clubs, les scènes et tout autre établissement de divertissement.

## Spécification:

1. Poids: 2.5kg
2. Dimensions: 28X26.5X37 cm
3. Puissance à l'entrée: AC 120V 60Hz
4. Puissance restituée: 30W
5. DELs: 10mm ultra lumineux, 181PCS RVB (36 ROUGE, 85 VERT, 60 BLEU) 40 degrés
6. Douille féminin de 3PIN XLR et douille masculine de 3PIN XLR
7. Microphone intégré
8. Affichage DEL

## Opération:



1, En utilisant le bouton «MODE» pour choisir le mode de fonction, puis en utilisant «UP» et «DOWN» pour ajuster les paramètres relatif (X) :

A. Choix de couleur : en ce mode, l'affichage à DEL montre «CLX», «X» = 0-7, appuyez «UP» ou «DOWN» pour ajuster «X»

0---NOIR 1---ROUGE 2---VERT 3---BLEU 4---MAUVE 5---JAUNE 6---CYAN  
7---BLANC

B. Changement de couleur : en ce mode, l'affichage à DEL montre «JXX», «XX» = 01-99, indique la vitesse des changements des couleurs, appuyez «UP» ou «DOWN» pour ajuster la vitesse des changements des couleurs.

C. Dégradation de couleur : en ce mode, l'affichage à DEL montre «FXX», «XX» = 01-99, indique la vitesse de la dégradation des couleurs, appuyez «UP» ou «DOWN» pour ajuster la vitesse de la dégradation des couleurs.

D. Mode automatique: en ce mode, l'affichage à DEL montre «A - -», le changement et la dégradation des couleurs ce feront automatiquement.

E. Mode de son : en ce mode, l'affichage à DEL montre «SXX», «XX» = 01-31, indique les niveaux pour la sensibilité des sons, appuyez «UP» ou «DOWN» pour ajuster la sensibilité des sons.

F. Mode d'esclave : en ce mode, l'affichage à DEL montre «SLA», l'appareil maître décide le mode pour l'appareil courant, les modes A~E ont tous un mode maître.

G. Mode DMX 1: en ce mode, l'affichage à DEL montre «XXX», «XX» = 001-512, l'appareil courant couvre 4 canaux DMX. La valeur et la fonction DMX est le suivant :

CANAUX	VALEUR	FONCTION
c.1	000-189	GRADADEUR
	190-250	FLASH
	251-255	AUCUNE FONCTION
c.2	000-255	ROUGE
c.3	000-255	VERT
c.4	000-255	BLEU

2, L'affichage à DEL «ON/OFF»: Quand l'appareil est en marche, l'affichage à DEL restera toujours en marche en appuyant sur les boutons «MODE» et «UP». En appuyant sur les boutons «MODE» et «DOWN», l'appareil s'éteindra après 20 seconds si aucun autre bouton n'est engagé.